

SAUNA SOBALARI
TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

TYLÖ

DİKKAT!

- Sauna sobasını çalıştırmadan önce soba üzerinde veya saunada herhangi bir yabancı nesne olmadığından emin olun.
- Sobanın üzerini örtmeyin. Yangına neden olabilir.
- Saunaya dokunmayın. Yanmaya neden olur.
- Yanlış havalandırma ve yanlış konumlandırılan ısıtıcı sauna ahşaplarının aşırı derecede ısınmasına yol açarak, yangına sebep olur.
- Sauna zeminini kaymayan bir malzeme ile kaplayın.
- Saunaya hortumla su tutmayın, yıkamayın.
- Sauna kapısı her zaman dışarıya açılmalıdır. Kapının açılması için tüm gereken biraz kuvvettir.
- Saunayı sauna dışında başka bir amaçla kullanmayın.
- Sauna esanslarını sulandırmadan taşların üzerine dökmeyin.
- Küçük çocukların gözetimsiz olarak saunayı kullanmaları tehlikelidir.
- Sağlık sorunu olan kişiler saunayı kullanabilmek için doktorlarına danışmalıdır.
- Bu bilgileri saklayınız.

KURULUM

Şekil 1- Tylö MPE harici kontrol paneli ile (bkz 1a-1f, 7a-7c)

Şekil 2- Tylö Sport 8 Sauna Isıtıcısı kontrol paneli üzerinde.

Şekil 3- Tylö SK, SE, SD ve SDK harici TS TC veya VV Kontrol paneli ile (SE modelde Röle paneli kullanılmaz.)

Sauna sobası kapının bulunduğu duvara monte edilmelidir. (bkz 13). İstisnai bir durumda yan duvara monte edilebilir. Ancak mümkün olduğu kadar kapiya yakın bir yere monte edilmelidir. Yerden 270mm yüksekliğe monte edilir. Montaj yaparken sauna taşı kutularında yararlanabilirsiniz, yüksekliği 270 mm'dir.

Tylö sauna sobaları standart bir kablo ile bağlanır. Kablo veya kablo borusuna muhakkak ısı yalıtımı dışından geçirilmelidir. (bkz 9, 10, 11)

Isıtıcı kurulduktan sonra ayar vidası ile monte edilir / sabitlenir. (bkz 9, 10, 11) ve ısıtıcı duvardan hareket ettirilmez.

Şekil 4- Minimum güvenlik mesafeleri

A: Standart kurulum

B: Gömülü kurulum

Şekil 5- Min. Güvenlik mesafesi : Sauna ısıtıcısı ile etrafındaki nesnelere arasındaki mesafe.

Şekil 6- Sauna

SK, SD, SDK ve CC kontrol paneli

1= Sauna Sobası 2= Termistor (sensör) 3= Kontrol Paneli 4= Harici güç anahtarı (varsa)

5= Sigorta kutusu 6= Röle paneli (RB30/60)

Şekil 7- Sauna

MPE ve kontrol paneli

1= Sauna Sobası 2= Termistor (sensör) 3= Kontrol Paneli 4= Harici güç anahtarı (varsa)

5= Sigorta kutusu

Şekil 8- Sauna

SE ve CC kontrol paneli

1= Sauna Sobası 2= Termistor (sensör) 3= Kontrol Paneli 4= Harici güç anahtarı (varsa)

5= Sigorta kutusu

Şekil 9- MPE

A= Kablo borusu B= Ahşap panel C= İzolasyon D= Sensör E= Sensör kablosu

F= Kontrol paneli G= Menfez H= Karkas I= Ayar vidası

Şekil 10- Sport

A= Kablo borusu B= Ahşap panel C= İzolasyon D= Sensör E= Sensör kablosu

F= Kontrol paneli G= Menfez H= Karkas I= Ayar vidası

Şekil 11- SK, SE, SD ve SDK

A= Kablo borusu B= Ahşap panel C= İzolasyon D= Sensör E= Sensör kablosu

F= Kontrol paneli G= Menfez H= Karkas I= Ayar vidası

Kablo kesiti ve sigorta gücü

kW	230-240V 3~		230-240V~		400-415V 3~		400-415V 2N~		200-208V~		200-208V 3~	
	amp	mm ²	amp	mm ²	amp	mm ²	amp	mm ²	amp	mm ²	amp	mm ²
6,6	17	4	29	10	10	1,5	-	-	33	10	19	4
8	20	4	35	10	12	2,5	-	-	40	16	23	6
10,7	27	10	47*	16*	16	2,5	-	-	-	-	31	10
16	40	16	-	-	23	6	-	-	-	-	47	16
20	50	16	-	-	29	10	-	-	-	-	58	25

Sauna hacmi ve minimum montaj mesafeleri

kW	Sauna volume min/max m ³	Min. distance from side wall (mm)		Minimum ceiling height in sauna (mm)
		standard installation "X"	recess installation "Y"	
6.6	4 – 8	110	200	1900
8	6 – 12	110	200	1900
10.7	10 – 18	150	200	1900
16	15 – 35	150	350	2100
20	22 – 43	150	350	2100

Harici kontrol panelli MPE kurulumu

Bkz. 7a. Kontrol paneli sobanın sağ veya sol tarafında. (Bkz. 1a-1f) (Dip-switch'leri şekildeki gibi ayarlayınız.)

Bkz. 7b. Kontrol paneli sauna içerisinde duvarda. Max 800mm yüksekliğe monte edilebilir. (Dip-switch'leri şekildeki gibi ayarlayınız.)

Bkz. 7c. Kontrol paneli sauna dışında. (Dip-switch'leri şekildeki gibi ayarlayınız.)

SE, SK, SD ve SDK sobaların harici panel ile bağlanması

Kontrol paneli sauna dışına yerleştirilmelidir. TS veya CC+RB / Tylö SK, SDK ve SD sobaları için gereklidir. SE soba sadece CC ile çalıştırılır.

TS Kontrol Paneli

Sıva üstü veya gömme şeklinde monte edilebilir. Sensör kablosu boyu standart 1850mm'dir.

TS kontrol paneli sensörü

A= Senser kablosu B= Sensör tutucu C= Plastik tutucu D= 1500mm yükseğe monte edilir. (Bkz. 11 Sauna sobasından mümkün olduğunca uzağa monte edilmelidir.)

Bkz. 22, 23, 24, 25 (SK, SD ve SDK model sobalar TS panel ile)

1= Sauna Sobası 2= Kontrol Paneli

Sobanın doğru voltaja bağlı olduğunu kontrol etmek için ısıtıcının modelini kimlik plakasından kontrol edin. (Topraklama yapmayı unutmayın.)

Sensör

Yerden 1500mm yükseğe (sauna sobasından mümkün olduğu kadar uzağa) monte edilir.

Bkz. 26, 29 (SK, SD, SDK, SE, MPE model sobalar CC panel ile)

1= Sauna Sobası 2= Sensör 3= Kontrol paneli 4= Harici güç anahtarı (varsa)

5= Röle paneli (RB30/60)

Sobanın doğru voltaja bağlı olduğunu kontrol etmek için ısıtıcının modelini kimlik plakasından kontrol edin. (Topraklama yapmayı unutmayın.)

SAUNA CC 50 KONTROL PANELİ KULLANMA TALİMATI

a) Banyo Sıcaklığının Ayarlanması: ON butonuna basın. TEMP butonuna basarak oklu tuşlarla istediğiniz banyo sıcaklığını seçin. (maximum 110⁰ C). Sauna sobanız devreye girerek takribi 20 dakika sonra oda ısınmaya başlayacaktır. İdeal sıcaklık saunalar için 90-95⁰ C'dir.

b) Ön zaman Ayarlaması: Kontrol paneliniz OFF konumunda iken TIME butonuna basın ve oklu tuşları kullanarak saati ayarlayın. Tekrar TIME butonuna basın, oklu tuşları kullanarak dakikayı ayarlayın ve ON tuşuna basın. Kırmızı düğme yanıp sönmeye başlayacaktır. Ayarlamış olduğunuz süre kadar geçen zamandan sonra sauna sobanız otomatik olarak devreye girer ve buhar üretmeye başlar. 10 saate kadar ön zaman ayarlaması yapabilirsiniz.

c) Sauna Sobasının Kapanması: Sauna sobanız 12 saat çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır. Daha önce kapatmak için OFF butonuna basınız.